

Rain Zero Pressure Elemes Tartályvezérlő Használati Útmutató



Üzembe Helyezés:

A készüléket újonnan vásárolt elemmel helyezze üzembe. Behelyezése a Rain felirat alatt lévő elemtartóba (2db AAA elem). Az elem behelyezése után a vezérlő automatikusan zárt állapotba kerül, eközben a „Batt” felirat alatti Led zölden villog. A Led egészen addig zölden villog, amíg az elemek megfelelő töltöttségűek, alacsony feszültség esetén a Led sárgán villog. A készüléket csapra szereléskor elegendő kézzel meghúzni!

Általános Tulajdonságok:

A készülék bekötése ¾" belső menet, amely egy durva mechanikai szűrőt is tartalmaz, ami tömítés is egyben. Kifolyó csatlakozása ¾" külső menet, melyen egy normál kuplung menetes csapcsatlakozó található. Nyomás 0-8 bár, ez azt jelenti, hogy ejtő tartályból, hordóból, IBC tartályból való öntözéshez is használható. Az átfolyó víz mennyisége max. 30 liter/perc lehet (nem ejtőtartály, gravitációs kifolyás esetében). Átfolyó víz hőmérséklete max. 60°C, a készüléket öntözési szezonon kívül fagymentes helyen kell tárolni.

Öntözési Gyakoriság:

A „Frequency” forgatógombbal kiválaszthatjuk az öntözés gyakoriságát 1,2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 vagy heti. Ugyan ezen forgatógombbal a készüléket újra is indíthatjuk a „Reset” gombbal, ha nem a beállításunknak megfelelően működik.

Öntözés időtartama:

A „Run Time” gombbal beállíthatjuk, hogy az öntözési intenzitáson belül hány percet üzemeljen a vezérlő. Az időtartam lehet 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 vagy 120 perc.

PL.: Ha a „Frequency” gombot a 12-re tekerjük és a „Run Time” gombot az 5-re fordítjuk akkor a vezérlő 12 óránként 5 percre fog elindulni és ezt a ciklust mindaddig ismétli, míg a beállításon nem változtatunk.

Manuális Indítás:

Fordítsa a „Run Time” gombot „ON” állásba, ekkor a vezérlő folyamatosan nyitva van mindaddig míg a gombot el nem fordítja „OFF” állásba.

